



Tre kamerablockerare för att skydda din säkerhet och integritet på dina mobila enheter. Fäst på din webbkamera och tryck till ett tag för att se till att blockeraren fastnar. Skyddar dina webbkameror när de inte används och förhindrar att webbkamerahackare spionerar på dig. Öppna locket när du behöver använda din webbkamera. Inklusive lås för att inte locket ska glida upp. Passar till mobiltelefoner, surfplattor och de flesta datorer. Transparent fodral.

Färg



Produkten kan tryckas på topp.

Egenskaper

Märke: Unbranded
Minimumantal: 75 st.
Material: abs
Längd: 1,30 cm.
Höjd: 0,20 cm.
Vikt: 6,00 g.

Kan diskas i diskmaskin No

Har du en specifik fråga eller vill ha mer information om den här produkten?
Ring kundservice på 08 505 000 00